




Follow Blackview community a place where you
can share and discuss with Blackview user
keep posted with most up-to-day news

Blackview
Rugged outdoor smartphone
BV6100



<http://www.blackview.hk>



WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE


DIODA POWIADOMIEN
GŁOŚNIK
KAMERA PRZEDNIA

EKRAN



MIKROFON

PORT USB



KAMERA

LAMPA BŁYSKOWA

PRZYCISK
FUNKCYJNY

GŁOŚNOŚĆ+
GŁOŚNOŚĆ-

PRZYCISK
ZASILANIA

CZYTNIK LINII
PAPILARNYCH


PRZYCISK
KAMERY

GŁOŚNIK



1. Jak włożyć kartę SIM.

W celu możliwości korzystania z karty SIM należy umieścić ją w telefonie według poniższych wytycznych:


- a) Umieścić kluczyk do gniazda kart SIM w celu otwarcia szuflady




- b) Wyjąć szufladę i umieścić kartę nanoSIM lub/i kartę pamięci metalową częścią do dołu. Należy upewnić się, że rozmiar kart odpowiada rozmiarowi na szufladzie



or



- c) Umieścić szufladę w slotie kart SIM zgodnie ze strzałką na zdjęciu



2. Jak uruchomić telefon.

Bateria jest niewymienna.

W celu uruchomienia telefonu należy przytrzymać przycisk zasilania przez 3-5 sekund.

3. Jak wysyłać SMS, MMS.

SMS

- a) Uruchomić aplikację SMS (wiadomości)
- b) Wybrać informację „Nowa”
- c) Wpisać numer telefonu lub wybrać z listy kontaktów
- d) Wybrać „edytuj” i wpisać tekst wiadomości
- e) Wybrać „wyślij”

MMS-video

- a) Podczas pisania wiadomości tekstowej (SMS)
- b) Wybrać obrazy, filmy lub inne pliki, które chcemy wysłać. Można także zrobić nowe zdjęcia lub nagrać nowy film z tego poziomu.
- c) Wybrać „wyślij”

4. Jak zmienić język telefonu.

- a) Menu główne -> ustawienia -> ustawienia systemowe -> język i metody wprowadzania
- b) Język i metody wprowadzania -> język -> dodaj
- c) Wybrać interesujący nas język, system automatycznie go zastosuje
- d) Wybrać interesujący nas język, przytrzymać i przesunąć na początek listy

5. SAR

Maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne (SAR) wynosi $\leq 2.0 \text{ W/kg}$.

Zgodnie z międzynarodowym standardem GB 21288-2007.

6. Urządzenie posiada certyfikat odporności na kurz/wodę IP68.

- a) Wszystkie zaślepki powinny pozostać maksymalnie domknięte
- b) W trakcie testu telefon został umieszczony w wodzie na głębokości 1,2m na 30 minut
- c) Urządzenie pomyślnie przeszło test upadku z wysokości 1m

7. Warunki bezpieczeństwa

- a) Urządzenie nie może znajdować się w odległości bliższej niż 15cm od implantów medycznych lub rozrusznika serca
- b) Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur lub urządzeń generujących ciepło, m. in.: światło słoneczne, grzejniki, mikrofalówki, piekarniki, podgrzewacze wody. Przegrzanie baterii może skutkować jej wybuchem
- c) Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od urządzenia oraz gniazdka
- d) Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem jej lub całego urządzenia
- e) Używanie niekompatybilnych ładowarek, kabli lub baterii może skutkować pożarem, wybuchem lub innymi niebezpieczeństwami
- f) Nie należy demontować lub resetować baterii oraz umieszczać urządzenia w wodzie lub innych cieczach, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem urządzenia
- g) Nie należy upuszczać, zgniatać, ani rysować baterii, aby uniknąć jej uszkodzenia
- h) Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia

8. Konserwacja

- a) Należy przestrzegać instrukcji w celu prawidłowego uruchomienia telefonu oraz używania dołączonych akcesoriów
- b) Unikać upadków, stłuczeń i wstrząsów, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem urządzenia oraz wewnętrznych podzespołów
- c) Nie używać środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Czyścić miękką bawełnianą ścierką
- d) Obiektywy należy czyścić czystą, suchą, miękką ścierką
- e) W przypadku wystąpienia zniekształconych obrazów lub zawieszenia się urządzenia należy podjąć następujące kroki: przycisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez więcej niż 12 sekund (telefon powinien się zrestartować).
- f) Po zakończeniu ładowania oraz nie używaniu ładowarki należy odłączyć ją od źródła prądu. Gdy urządzenie jest naładowane w 100%, nie podłączać do źródła prądu, ponieważ może to skrócić żywotność baterii