







Follow Blackview community a place where you
can share and discuss with Blackview user
keep posted with most up-to-day news


Blackview
Smartphone for everyone
BV6800 Pro

<http://www.blackview.hk>




1. Jak włożyć kartę SIM.


W celu możliwości korzystania z karty SIM należy umieścić ją w telefonie według poniższych wytycznych:



- a) Umieścić kluczyk do gniazda kart SIM w celu otwarcia szuflady



- b) Wyjąć szufladę i umieścić kartę nanoSIM lub/i kartę pamięci metalową częścią do dołu. Należy upewnić się, że rozmiar kart odpowiada rozmiarowi na szufladzie



- c) Umieścić szufladę w slotie kart SIM

2. Aparat

Wykonywanie zdjęć:

- a) Otworzyć aplikację aparatu 
- b) W celu przybliżenia lub oddalania należy przesunąć palcem po wskaźniku
- c) Nacisnąć  w celu wykonania zdjęcia

Nagrywanie filmów:

- a) Otworzyć aplikację aparatu 
- b) Nacisnąć  w celu rozpoczęcia nagrywania
- c) Przesunąć palcem po wskaźniku przybliżania lub oddalania w celu przybliżenia lub oddalania
- d) Nacisnąć  w lewym górnym rogu w celu zatrzymania nagrywania

Wysyłanie zdjęć lub filmów:

- a) Otworzyć aplikację galeria
- b) Przeszukać album i wybrać interesujące nas zdjęcie lub film
- c) Przycisnąć  w prawym górnym rogu w celu udostępnienia przez Bluetooth, email, wiadomość MMS lub udostępnić materiał na wybranym portalu społecznościowym

3. Jak wysłać SMS, MMS.

SMS

- a) Uruchomić aplikację SMS (wiadomości)
- b) Wybrać informację „Nowa”
- c) Wpisać numer telefonu lub wybrać z listy kontaktów
- d) Wybrać „edytuj” i wpisać tekst wiadomości
- e) Wybrać „wyślij”

MMS-video

- a) Podczas pisania wiadomości tekstowej (SMS)
- b) Wybrać obrazy, filmy lub inne pliki, które chcemy wysłać. Można także zrobić nowe zdjęcia lub nagrać nowy film z tego poziomu.
- c) Wybrać „wyślij”

4. Jak zmienić język telefonu.

- a) Menu główne -> ustawienia -> ustawienia systemowe -> język i metody wprowadzania
- b) Język i metody wprowadzania -> język -> dodaj
- c) Wybrać interesujący nas język, system automatycznie go zastosuje
- d) Wybrać interesujący nas język, przytrzymać i przesunąć na początek listy

5. Warunki bezpieczeństwa

- a) Urządzenie nie może znajdować się w odległości bliższej niż 15cm od implantów medycznych lub rozrusznika serca
- b) Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur lub urządzeń generujących ciepło, m. in.: światło słoneczne, grzejniki, mikrofalówki, piekarniki, podgrzewacze wody. Przegrzanie baterii może skutkować jej wybuchem
- c) Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od urządzenia oraz gniazdka
- d) Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem jej lub całego urządzenia
- e) Używanie niekompatybilnych ładowarek, kabli lub baterii może skutkować pożarem, wybuchem lub innymi niebezpieczeństwami
- f) Nie należy demontować lub resetować baterii oraz umieszczać urządzenia w wodzie lub innych cieczach, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem urządzenia
- g) Nie należy upuszczać, zgniatać, ani rysować baterii, aby uniknąć jej uszkodzenia
- h) Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia

6. Wykaz obsługiwanych częstotliwości/maksymalna moc wyjściowa

Częstotliwość:

GSM850: (824-849MHz 869-894MHz)

Typ modulacji: GMSK, BT 8PSK

Typ anteny: PIFN

Osiągi anteny: -1.1dBi

Maksymalna moc: 32.5dB

Częstotliwość:

EGSM900: (885-915MHz 930-960MHz)

Typ modulacji: GMSK, BT 8PSK

Typ anteny: PIFN

Osiągi anteny: -0.8dBi

Maksymalna moc: 32.8dB

Częstotliwość:

GSM1800: (1710-1785MHz 1805-1880MHz)

Typ modulacji: GMSK, BT 8PSK

Typ anteny: PIFN

Osiągi anteny: 1.1dBi

Maksymalna moc: 29.5dB

GSM

Częstotliwość:

PCS1900: (1850-1910MHz 1930-1990MHz)

Typ modulacji: GMSK, BT 8PSK

Typ anteny: PIFN

Osiągi anteny: 1.3dBi

Maksymalna moc: 29.5dB

WCDMA

Częstotliwość:

BAND1-2100MHz

Osiągi anteny: 1.0dBi

Maksymalna moc: 22.5dB

Częstotliwość:

BAND8-900MHz

Osiągi anteny: 0.8dBi

Maksymalna moc: 22.1dB

FDD

Częstotliwość:

BAND1-2100MHz

Osiągi anteny: 1.0dBi

Maksymalna moc: 22.6dB

BAND3-1800MHz

Osiągi anteny: 1.0dBi

Maksymalna moc: 22.35dB

BAND7-2600MHz

Osiągi anteny: 1.2dBi

Maksymalna moc: 22.3dB

BAND8-900MHz

Osiągi anteny: 0.5dBi

Maksymalna moc: 22.3dB

BAND20-800MHz

Osiągi anteny: 0.5dBi

Maksymalna moc: 22.28dB

Bluetooth 4.2

Częstotliwość: 2402-2480MHz

Typ modulacji: GFSK

Typ anteny: PIFN

Osiągi anteny: 1.8dBi

Maksymalna moc EIRP: 18.5dB

FM

Częstotliwość: 65-108MHz

Typ modulacji: FM

Typ anteny: „jednonoga”

Osiągi anteny:

(słuchawki działają jako antena FM)

7. Konserwacja

- a) Należy przestrzegać instrukcji w celu prawidłowego uruchomienia telefonu oraz używania dołączonych akcesoriów
- b) Unikać upadków, stłuczeń i wstrząsów, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem urządzenia oraz wewnętrznych podzespołów
- c) Nie używać środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Czyścić miękką bawełnianą ścierką
- d) Obiektywy należy czyścić czystą, suchą, miękką ścierką
- e) W przypadku wystąpienia zniekształconych obrazów lub zawieszenia się urządzenia należy podjąć następujące kroki: przycisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez więcej niż 12 sekund (telefon powinien się zrestartować).
- f) Po zakończeniu ładowania oraz nie używaniu ładowarki należy odłączyć ją od źródła prądu. Gdy urządzenie jest naładowane w 100%, nie podłączać do źródła prądu, ponieważ może to skrócić żywotność baterii